

Фонарь аккумуляторный TKE-RF-A-09

Руководство по эксплуатации (паспорт).

Подзарядите фонарь в течение 10 часов, затем снова включите его. Если фонарь не заряжается, обратитесь в магазин для замены в течение всего гарантийного срока. Для замены достаточно показать чек.

Время заряда - около 8-10 часов. Голубой индикатор заряда показывает процесс зарядки. Когда фонарь зарядится, индикатор перестанет мигать и будет гореть синим цветом.

Не храните фонарь в сырых помещениях и при минусовых температурах. Перед длительным хранением можно оставить аккумулятор заряженным где-то на половину. Полная зарядка не требуется. Однако, раз в полгода следует подзарядить фонарь в течение 3-4 часов. Это продлит жизнь батарее.

Никогда не храните фонарь разряженным!

Аккумулятор может со временем утратить свою полную ёмкость при неправильном хранении или долгой разрядке. Вы можете заменить его на аналогичный.

Храните аккумулятор правильно, и он не потеряет ёмкость долгое время.

Фонарь заряжается с помощью обычного шнура Micro USB. Это очень удобно, так как вы сможете зарядить его от телефонного зарядного устройства, компьютера, портативного аккумулятора (powerbank) или от USB-выхода в салоне автомобиля!

Правила эксплуатации

!ВАЖНО! Перед первым использованием заряжайте фонарь 10 часов. Затем рекомендуем провести цикл разряд/заряд, чтобы батарея набрала свою ёмкость. Безопасность -Не заряжайте фонарь, если повреждены зарядное устройство, корпус фонаря или корпус аккумуляторной батареи. -Замена батареи, чистка и уход за фонарем должны выполняться только тогда, когда он отключен от сети. -Используйте только те типы батарей, которые указаны в настоящей Инструкции. -Фонарь не предназначен для использования людьми, (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования	Подзарядка -Выключите фонарь. -Для заряда фонаря необходимо 8-10 часов, после чего фонарь снова готов к использованию. Обслуживание аккумуляторной батареи: 1. Данная модель комплектуется литий-ионной батареей. Количество полных циклов заряд/разряд: 600-800. 2. Не храните фонарь при температуре ниже +5C – это приводит к быстрому выходу из строя аккумуляторной батареи. 3. Не храните фонарь в разряженном состоянии. 4. Не допускайте полного разряда батареи. 5. Не разбирайте батарею. !ВАЖНО! Отклонение от требований по подзарядке фонаря может привести к снижению ёмкости аккумуляторной батареи.
---	---