

Артикул:
KUPH02R



Назначение

Высокоэффективное средство незаменимо для удаления остатков отвержденной однокомпонентной полиуретановой монтажной пены с металлических, пластиковых и других непористых поверхностей. Легко наносится на труднодоступные места. Экономичен в использовании. Может быть применен для очистки поверхностей от других продуктов на основе полиуретана (пенополиуретанов, герметиков, клеев, красок).

СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАН ДЛЯ ОЧИСТКИ:

- Оконных рам.
- Дверных коробок.
- Рабочих поверхностей.
- Подоконников.

Перед применением на пластиковых и окрашенных поверхностях сделать предварительную пробу на невидимом участке поверхности!

Применение

- Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5°C до +35°C.
- Максимально, насколько возможно, срезать либо удалить каким-либо другим механическим способом отвержденную пену.
- Снять защитный колпак с баллона.
- Распылить удалитель на места загрязнений.
- Время размягчения пены составляет от 10 минут до 30 минут.
- Размягченную пену аккуратно счистить шпателем или вытереть сухой тканью.
- В случае необходимости повторить обработку.

Избегать попадания очистителя на поверхности, не загрязненные монтажной пеной!

Хранение

Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при температуре окружающей среды от +5°C до +25°C.

Состав

N-метилпирролидон, ацетон, углеводороды.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ. Огнеопасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! При работе с удалителем не курить! Не разбирать и **не давать детям!** Не вдыхать испарения! Избегать попадания удалителя вовнутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу. Содержимое баллона может вызвать раздражение глаз, органов дыхания, кожи, аллергию. При попадании удалителя на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании удалителя в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ. Не сжигать после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

ТУ 2388-025-53934955-10

Срок годности: 6 месяцев при соблюдении правил хранения.
Объем баллона: 210 мл

EAN: 4606445026047
ITF: 14606445026044